

Professzionális rovarcsapda

Ajánlott legjobb olvassa el ezt ahasználati útmutatót a készülék használatához.

ALLURE™

Az Insect-O-Cutor® termékcsaládhoz tartozó rovarcsapda, Synergetic® UV fénycsövekkel hatékony a rovarok ellen. A rozsdamentes acélból és az UV fénynek ellenálló polikarbonát anyagból készült eszközt felszerelhetjük falra, mennyezetre vagy elhelyezhető bármilyen vízszintes felületen.

Csomag tartalma

- 1 x Allure™ Elektromos rovarcsapda
- 1 x csatlakozó kábel (X típus)
- 2 x magasfeszültségű UV fénycső (beillesztve)
- 1 x kivethető gyűjtőtálca (beillesztve)
- 2 x Csavar és tipli
- 2 x felfüggesztő gyűrű

FIGYELEM – A BEREDEZÉST FÖLDELNI KELL (földelt dugajba csatlakoztatni)

ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE

Az Allure rovarcsapda ultraibolya fénycsöve vonzza a repülő rovarokat, majd azokat a nagyfeszültségű rács öli meg. Az elpusztult rovarok a készülék aljában lévő rovargyűjtő tálcába hullanak.

Figyelem!

Allure™ NEM használhatja csökkenteni képességű (fizikailag, érzékelésében vagy mentálisan sérült) személy; akinek nincs tapasztalata vagy gyakorlata ezen a téren

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ha a hálózati kábel megsérül, ki kell cserélni a Pelsis Ltd. vagy a forgalmazója által beszerezhető speciális hálózati kábelre.

Az Allure™-t csak por- és robbanásveszélyes gőzkeveréktől mentes területeken szabad használni, csak beltéri használatra alkalmas, és nem alkalmas istállókban, istállókban és hasonló helyeken történő használatra.

ELHELYEZÉS ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**CSAK KERESKEDELMI BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA. NEM KÜLTÉRI VAGY NEDVES KÖRNYEZETBE!**

Az Allure™-t ideális esetben a talaj felett két méterrel kell rögzíteni, lehetőleg a védendő területen belül a legsötétebb helyen. Ne helyezze a készüléket ablakok, tetőablakok vagy más fényforrások közelébe, vagy olyan helyre, ahol bútorok, ajtók vagy egyéb akadályok eltakarhatják.

Az Allure™-nak ideális esetben a nap 24 órájában üzemelnie kell, hogy így tudja biztosítani a helyiség repülő rovar mentességet. A rovarcsapda leginkább éjszaka vonzza a repülő rovarokat, amikor a nappali fény vagy más fényforrás nem jelent konkurenciát.

GARANCIA

Az Allure™ három év garanciával rendelkezik, és ha az útmutatóban leírtak szerint karbantartják, akkor továbbra is több évig* működik. Nem jóváhagyott fogyóeszközök használata érvénytelenítheti a garanciát.

TELEPÍTÉS

A TELEPÍTÉST KIZÁRÓLAG MEGFELELŐEN KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZZE.

Az Allure™-t a jelen dokumentum rögzítési lehetőségek szakaszában leírtak szerint kell felszerelni. Tartsa távol gyermekektől. Használja a kivethető tápkábelt és dugót, hogy az Allure-t a készüléken található specifikációs címkén feltüntetett megfelelő teljesítményű tápegységhez (220-230 V) csatlakoztassa.


TISZTÍTÁS

A TISZTÍTÁST ELŐTT VÁLASSZA LE A HÁLÓZATI FESZÜLSÉGRŐL.

Javasoljuk, hogy havonta rendszeresen végezzen tisztítást. A tisztítás során a készüléket alaposan le kell törölni egy nedves ruhával, eltávolítva a lerakódott szennyeződések. Győződjön meg arról, hogy az egység teljesen megszáradt, mielőtt újra csatlakoztatja az áramforráshoz.

RÖGZÍTŐKÖZPONTOK SZERELÉSE

MÓDSZER	Allure 30
Fal	460 mm
Asztal	-
Felfüggesztett	555 mm



Felfüggesztett
(A lánc nem tartozék)

Rögzítési lehetőségek

Allure™

ROVARGYŰJTŐTÁLCA ELTÁVOLÍTÁS

A készülékbe helyezett gyűjtőtálca működésbe hoz egy rejtett kapcsolót, ami készülék tápellátását nyitja vagy zárja. A gyűjtőtálca eltávolításával a kapcsolat megszakad, és az egység áramellátása megszakad. Ez biztosítja a biztonságos hozzáférést az egységhez szervizelés és tisztítás céljából.

MEGJEGYZÉS:

ÜTKÖZÉSIG TOLJA VISSZA A ROVARGYŰJTŐ TÁLCÁT!

A rögzítőtálca eltávolítása után az előlő védőburkolaton lévő két rugós retesz a termék közepe felé húzható, így az előlő védőburkolat lenyithatóvá válik.

MEGJEGYZÉS:

AZ ELSŐ VEDŐBURKOLATOT CSAK A ROVARGYŰJTŐTÁLCA ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN LEHET LENYITNI!

UV FÉNYCSŐCSERE

ÁRAMTALANÍTÁS UTÁN KIZÁRÓLAG MEGFELELŐEN KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZZE.

Az Allure™ hatékonyságának biztosítása érdekében az UV-csöveket évente cserélni kell. Tizenkét hónap elteltével a megfelelő hullámhosszú UV fényt kibocsátó foszforbevonat kiég és az UV-kibocsátás jelentősen csökken.

Az UV-csövek cseréje

1. Távolítsa el a gyűjtőtálcát.
2. Hajtsa le az első védőburkolatot.
3. Forgassa el a csövet 90°-kal, és vegye ki a csőtartóból.
4. Vegye ki a csövet a készülékből
5. A használt UV-csövet a helyi WEEE-előírásoknak megfelelően semmisítse meg.


INDÍTÓCSERÉLÉS AZ INDÍTÓCSERÉLÉST

KIZÁRÓLAG A SZERVIZ SZEMÉLYZET VÉGZETT VÉGRE, MI UTÁN BIZTOSÍTOTT, HOGY AZ EGYSÉG ÁHÁLÓZATI TÁPELLÁTÁSRÓL KI VÉGZETT.


A fénycső indítók extra szikrát biztosítanak az UV-csövek kezdeti felvillanásához. Az indítók elhasználódnak, és azokat ugyanolyan időközönként kell cserélni, mint az UV fénycsöveket.

A fénycső indítók az Allure™ alján található a könnyű hozzáférés érdekében.


1. Forgassa el az indítót az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Húzza ki az indítót a készülékből.



A



Fénycső csere



Fénycső gyűjtő csere

MŰSZAKI ADATOK / CSEREALKATRÉSZ

Készülék: Allure 30

Feszültség: 230V ~ 50Hz

Méret (mm): 590 x 305 x 120

Terület: 120 m²

Súly: 4,0 kg

Fényteljesítmény: 30W

Csövek: 2 x TGX15-18

Indító: 2 x I154

Tálca: T-AL30S

**DANGEROUS
VOLTAGE**